

Bromsoksadaptrar AS-009005-02

Volvo 2/7/900 bak (ej multilink) -

Volvo XC90 bromsar



Ingår i sats:

- 2st fästen i 10mm S355MCD
- 4st 12:9 insexskruv M10x30
- 4st 12:9 insexskruv M10x35

Adaptrar för att montera XC90 bromsar bak med dubbla ok på din Volvo 240 / 260 / 740 / 760 82-87 (med stel axel) / 940 eller 960 (91-94 med stel axel)

Gjorda för XC90 03-14 bakre bromsok samt XC90 03-14 bakre bromsskiva.

Du kan inte använda original handbroms när du kör med dessa adaptrar då original handbromsbackar inte passar i XC90 skivan.

Montering:

Börja med att montera bromsskiva.

Använd gänglåsning på alla skruv till adapter och bromsok (ingår ej)

Montera bromsoksadapern med M10x30 skruv och bromsoket med M10x35 enl. bild.



Manufactured by:
Andersson Steel & Speed
Snickaregatan 2
447 37 Vårgårda
Sweden

Tel: +46 735-25 31 99
email: andreas@anderssonsteelspeed.se

**Andersson
Steel & Speed**
AS&S