

# Bromsoksadapter AS-009007-01

## Volvo 240 fram - Volvo XC90 336mm bromsar



Ingår i sats:

- 2st Fästen, tillverkade av 10mm S355MCD
- 4st 12:9 insexskruv M12x25
- 4st 12:9 insexskruv M14x40



Montering:

Börja med att montera bromsoksadaptern på spindeln med 2st M12x25 skruv. Använd gänglåsning (ingår ej).

Montera sedan bromsskivan.

Skruva sedan dit oket med M14x40 skruv. Använd gänglåsning (ingår ej).

Anpassat för.

Bromsskiva:

Volvo XC90 - 336mm Fram

OE nummer: 30657301 , 51430159

Bromsok:

Volvo XC90 "stora" oket.

OE nummer - 8602857 /8602858

