

Bromsokadapter Volvo 240 fram

Volvo S60R / V70R bromsar

Art. nr: AS-009004-01



Ingår i sats:

- 2st Fästen, tillverkade av 10mm S355MCD
- 4st 12:9 insexskruv M12x25
- 4st 12:9 insexskruv M12x45



Montering:

Börja med att montera bromsoksadaptern på spindeln med 2st M12x25 skruv. Använd gänglåsning (ingår ej).

Montera sedan bromsskivan.

Skruva sedan dit oket med M12x45 skruv. Använd gänglåsning (ingår ej).

