

Fäste dubbla bromsok bak

Volvo 240 / 740 / 940

1031 / 1030 Bakaxel

Art. nr: AS-009010-01



Ingår i sats:

- 2st Fästen
- 4st 12:9 insexskruv M10x40
- 4st 12:9 insexskruv M10x25
- 8st distansbricka 10x25x1,5



OBS! På 240 behöver man använda bromsok bak från 740 eller 940 för att man ska få plats med anslutningen på bromsslangen.

Montering:

Börja med att montera det "extra" oket på fästet med distansbricka mellan ok och fäste enl. bild som visar för höger sida. Använd ett vänsterok som det övre "extra" oket på höger sida och tvärt om på vänster sida.

OBS. Distansbrickorna behövs inte på 240.

Håll upp fästet med "extra"-oket på axeln och märk ut på bromsskölden vart det nya oket kommer hamna och kapa ur en bit där. Vill man även använda original handbroms på 740 och 940 kan man nu montera loss vajern och trä den genom hålet i fästet. På 240 behöver man inte göra något för att behålla original handbroms.

OBS. Distansbrickorna behövs inte på 240.

Montera nu fästet med "extra"-oket ihop med standard-oket på original placering med distansbrickorna mellan fästet och standardoket som visas på bilden.

